# Ficha técnica




Clave
# 2317


## 1. Descripción del producto:

Punta Montada



| | |
|---|---|
| **Dimensiones (in):** | 1/4" x 1/2" x 1/8" |
| **Dimensiones (mm):** | 6 x 13 x 3.2 |
| **Especificación:** | LIGA HULE SP |
| **Máx. rpm:** | 75,000 |

**Tipo MY**




**D = 6 mm**
**T = 13 mm**
**S = 3.2 mm**







Mototool

## 1. Aplicación

- Excelente para rebabeo y acabado de acero inoxidable, acero al carbón y todo tipo de metales.
- No quema las piezas de trabajo.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en un mototool.
- La distancia entre la boquilla del mototool y el material no debe ser mayor a 1/2" (12.7 mm).
- Use la punta montada a las rpm máximas recomendadas para obtener el mayor rendimiento.
- No utilizar presión excesiva durante la operación.
- No golpee la punta montada contra la pieza de trabajo.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad maxíma marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un punta que se haya mojado.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.

- Maneje las puntas montadas con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una punta sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

## 5. Almacenamiento

- Las puntas montadas no deben ser expuestas a:

(a) Agua u otros solventes.
(b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.

- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

## 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 100 unidades.